



РЕГУЛЯТОР ЦИФРОВИЙ R3



З ТАЙМЕРОМ НА З ГОДИНИ



Перед вмиканням рушникосушарки в електричну мережу переконайтесь у відсутності пошкоджень шнура живлення та штепсельної вилки. Послідовно засвітяться та згаснуть всі світлодіоди, сигналізуючи про справність регулятора.



Режими перемікаються один за одним по колу кнопкою



min ➤ mid



mid ➤ max ➤ вимкнено

Стовпчик індикаторів піднімається до обраного режиму.


Регулятор запам'ятує поточний режим роботи та відновить його роботу при зникненні та відновленні електророзивлення.

Регулятор має функцію прискореного розігріву.

Для швидкого виходу на режим на 4 хвилини вмикається повна потужність нагрівача з подальшим переходом на потужність заданого режиму.

Регулятор дозволяє встановити потрібний режим роботи рушникосушарки та обрати роботу з автоматичним вимкненням нагріву через 3 години (таймер вимкнення).

Режим таймера «TIMER 3h» вмикається довгим натисканням (>2 сек.) кнопки




Вмикається режим «max» на 3 години, після чого нагрів автоматично вимкнеться.

Під час роботи таймера мигає індикатор «TIMER 3h».

Регулятор має еко-функцію, яка захищає прилад від перегріву та допомагає знизити витрати електроенергії.

Якщо дану функцію ввімкнено, то залишенну на максимальному режимі «max» рушникосушарку регулятор автоматично через добу переведе в режим «mid».

За замовчуванням еко-функцію ввімкнено. Для її вимкнення (або ввімкнення) потрібно утримуючи кнопку



понад 2 секунди відключити та одразу підключити живлення рушникосушарки і після появи індикації відпустити кнопку

Індикація з переходом «max» ➤ «mid» - еко-функцію ввімкнено, тільки «max» - вимкнено.